

# Informatikwerkstatt, Foliensatz 12 Motorregelung

G. Kemnitz

14. Dezember 2020

Inhalt:

## Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Wiederholung »test_rotmess«</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Motorkennlinie</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Motorregelung</b>	<b>5</b>
3.1	PI-Regler . . . . .	5
3.2	Beispielprogramm PI-Regler . . . . .	6
3.3	Fahrzeugsteuerung . . . . .	7
3.4	Python-Steuerprogramm . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Aufgaben</b>	<b>13</b>

Interaktive Übungen:

1. Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit (rotmess)
2. Bestimmung der Motorkennlinie
3. PI-Regler (test\_regelung)

## 1 Wiederholung »test\_rotmess«

Testprogramm »test\_rotmess« starten



- 2×H-Brücke PmodHB5 über Y-Kabel an JL.
- Motoren an die H-Brücken stecken.
- Spannungsversorgungsdrähte anschrauben.

- PmodUSBUSART an JH oben und USB-Verbindung zum PC.
- JHX und JLX auf »gekreuzt (=)«.
- Projekt »F11-rotmess\rotmess« öffnen, übersetzen, starten.
- HTerm starten. 8N1 9600 Baud. COM einstellen. Connect.

### Testbeispiele mit HTerm

Das Programm »test\_rotmess.c« wartet vom PC auf 6 Bytes:

- Byte 1 und 2: Pulslänge Motor R (OCR5B),
- Byte 3 und 4: Pulslänge Motor L (OCR5C),
- Byte 5 und 6: Pulsperiode Motor R und L (OCR5A).

und sendet nach Bewegungsabschluss 8 Bytes zurück:

- Byte 1 und 2: empfangene Pulslänge Motor R:
- Byte 3 und 4: Winkelschritt pro s Motor R,
- Byte 5 und 6: empfangene Pulslänge Motor L:
- Byte 7 und 8: Winkelschritt pro s Motor L.

Ein- und Ausgabe über HTerm:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	0C	00	20	00		18	00	03	37	0C	00	00	CC	

Testbeispiel 1:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	0C	00	20	00		18	00	03	37	0C	00	00	CC	

PWM_R	speed_R	PWM_L	speed_L
$\frac{0x1800}{0x2000} = 75\%$	$\frac{0x337}{228^*} = 3,61 \frac{U}{s}$	$\frac{0x0C00}{0x2000} = 37,5\%$	$\frac{0x0CC}{228^*} = 0,89 \frac{U}{s}$

Testbeispiel 2:

Transmitted data							Received Data								
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	00	F0	00	20	00		18	00	03	48	F0	00	FD	BE	

PWM_R	speed_R	PWM_L	speed_L
$\frac{0x1800}{0x2000} = 75\%$	$\frac{0x348}{228^*} = 3,68 \frac{U}{s}$	$\frac{-0x1000}{0x2000} = -50\%$	$\frac{-0x242}{228^*} = -2,54 \frac{U}{s}$

Absolute Pulsweite in den Beispielen : $0x2000/8 \text{ MHz} \approx 1 \text{ ms}$

\* 12 Schritte je Motordrehung und 19 Motorumdrehungen je Radumdrehung.

## 2 Motorkennlinie

### Bestimmung der Motorkennlinien

Für die Konzeption der Fahrzeugsteuerung wird die Funktion

$$\omega = f(\eta, \dots)$$

( $\omega$  – Winkelgeschwindigkeit;  $\eta$  – relative Pulsweite; ... – weitere Einflüsse wie Pulsperiode, Versorgungsspannung, ...) benötigt.

Bestimmbar mit HTerm und vielen Einzelmessungen.

Alternative: Programmgesteuert mit Python-Programm.

### PC-Programm »rotmess.py«

```
wiederhole für PWM-Periode ∈ {2ms, 1ms, 0,5ms}
wiederhole für pwm=-100% bis 100% in 5%-Schritten
bestimme Winkelgeschwindigkeit
Ausgabe der Werte als Tabelle
Sammeln der Werte von Motor R für eine Graphik
```

---

```
import serial                #Modul serial importieren
ser = serial.Serial("COM9") #COM anpassen!
import matplotlib.pyplot as plt#Plotfunktion importieren
for Periode in (0x4000,0x2000,0x1000):#Periodenwerte
    pwm_list=[]              #leere Listen für die gra-
    speed_list=[]           #phisch darzustellenden Werte
    pwm=-1.0
    while pwm<=1.01:        #für pwm = -1 bis 1

        #Umwandlung der %-Zahl in einen OCR-Wert
        ocr = int(pwm*Periode)

        #OCR-Wert => Byte-Array, Länge 2, signed
        bocr = ocr.to_bytes(2, byteorder='big', signed=True)

        #Periode => Byte-Array, Länge 2, unsigned
        bper = Periode.to_bytes(2, byteorder='big')
        smsg = bocr + bocr + bper # 6-Byte-Array

        ser.write(smsg)      #senden von 6 Bytes
        rstr=ser.read(8)     #auf 8 Bytes warten

        #Bytevektor in Ergebniswerte umrechnen und ausgeben
        pwmR = float(int.from_bytes(rmsg[0:2],
            byteorder='big', signed=True))/Periode * 100
        spR  = float(int.from_bytes(rmsg[2:4],
            byteorder='big', signed=True))/228
        pwmL = float(int.from_bytes(rmsg[4:6],
            byteorder='big', signed=True))/Periode * 100
        spL  = float(int.from_bytes(rmsg[6:8],
            byteorder='big', signed=True))/228
```

```

print('Periode=_ %4.2fms'%(Periode/8E3),
      'pwmR=_%6.1f'%pwmR + '%', 'spR=_%4.2f_U/s'%spR,
      '|_', 'spL=_%4.2f_U/s'%spL)

#PWM-Wert und Ergebnisse Motor R an Listen hängen
pwm_list.append(pwm)
speed_list.append(spR)
pwm +=0.05 #Erhöhung der Pulsbreite um 5%

#Für jede PWM-Periode Winkelgesch. als xy-Graph ausgeben
plt.plot(pwm_list, speed_list)

ser.close() #COM-Port schliessen
plt.xlabel('pwm_in_%') #Achsen beschriften
plt.ylabel('Umdrehungen_pro_s')
plt.show()


```

## Ergebnis

```

Periode=2.05ms pwmR=-100.0% spR=-4.50 U/s | spL=-4.47 U/s
Periode=2.05ms pwmR= -95.0% spR=-4.45 U/s | spL=-4.35 U/s
Periode=2.05ms pwmR= -90.0% spR=-4.41 U/s | spL=-4.32 U/s
...

```




Periode: rot 2 ms, grün 1 ms, blau 0,5 ms

- Die Kennlinie ist nichtlinear mit einem Totbereich zwischen ca. -25% bis +25%.
- Vernünftig steuern lässt sich der Motor nur im Betragsbereich von 1 bis 4 Radumdrehungen pro Sekunde.
- Langsame und genaue Bewegungsvorgaben verlangen eine Regelung.
- PWM-Periode ca. 1 ms ist ein vernünftiger Wert.

### 3 Motorregelung

#### Motorregelung

- Bildung der Reglerabweichung durch Subtraktion des Ist-Werts (Position, Geschwindigkeit, ...) vom Soll-Wert.
- Berechnung der neuen Stellgröße aus der aktuellen Stellgröße und der Reglerabweichung so, dass die Reglerabweichung gegen null strebt.



#### Zweipunktregelung

Am einfachsten zu programmierender Regler:

- Soll/Ist-Abweichung zu fahrender Weg für beide Räder:


```
int32_t pos_diff_right, pos_diff_left;
```

- In der Timer-ISR für die Geschwindigkeitsmessung:
  - Addition von je einem zum innerhalb der ISR-Periode zu fahrenden Weg proportionalen Wert  $v_{r/1}$  mit  $|v_{r/1}| < v_{\max}$ .
  - Subtraktion des Messwerts für die Anzahl der Umdrehungsschritte  $\{-1, 0, 1\}$  multipliziert mit  $v_{\max}$ .
- Wenn vorwärts, wenn Diff. positiv<sup>1</sup>, Motor vorwärts an, sonst aus.
- sonst, wenn Differenz negativ<sup>2</sup>, Motor rückwärts an, sonst aus.m

- Bahnabfahrngenaugigkeit gut, aber
- sehr »ruckhaftes« Fahrverhalten. (Bitte selbst ausprobieren.)

#### 3.1 PI-Regler


##### Funktion von P- und PI-Reglern



<sup>1</sup>Rad dreht zu langsam.

<sup>2</sup>ZU langsame Rückwärtsdrehung.

- Stellwert  $s$  gleich  $k_p \cdot$  Regelabweichung plus skalierte Summe der Regelabweichung (Integralteil  $I$ ).
- Je größer  $k_p$  desto kleiner Regelabweichung, aber wenn  $k_p$  zu klein  $\Rightarrow$  Schwingung, d.h. ruckhaftes« Fahrverhalten, auch schlimmer als beim Zweipunktregler.
- Mit einem zusätzlichen Integralanteil  $I$  und passendem  $k_i$  verringert sich die Soll-/Ist-Abweichung auf nahe null.
- $k_p$  und  $k_i$  experimentell bestimmbar.



Nach Änderungssprüngen des Sollwerts kann die Reglerabweichung

- stetig abklingen (sanftes Verhalten),
- eine abklingende Schwingung (schneller) oder
- eine Dauerschwingung sein (gefährlich).

Experimentelle Bestimmung von  $k_p$  und  $k_i$  (WEB-Suchbegriff: »PI-Regler empirisch einstellen«):

- $k_i = 0$ ,  $k_p$  erhöhen, bis die Regelung schwingt. Davon auf 60%.
- $k_i$  erhöhen, bis die Regelung schwingt, davon auch 60%.

Problem: Man muss die Reglerabweichung als Funktion der Zeit experimentell bestimmen.

## 3.2 Beispielprogramm PI-Regler

### Private Variablen

$$I = I + k_I \cdot d$$

$$s = k_P \cdot d + I$$

- Implementierung der Reglervariablen als Festkommazahlen mit 8 NKB (Nachkommabits):

```
uint16_t kp, ki;           //Reglerkoeffizient, 8 NKB
int32_t diffR, diffL;     //Schrittdifferenz, 8 NKB
int32_t integR, integL;  //Integralanteile, 8 NKB
int32_t pwmR, pwmL;      //Stellwerte, 8 NKB
int16_t speedR, speedL;  //Sollgeschwindigkeit, 8 NKB
```

- Ausschluss Überlauf:  $0x7FFFFFFF.FF \Leftrightarrow -0x800000$ :

```

void limit(int32_t *val, int32_t max){
    if (*val > max)
        *val = max;
    else if (*val < -max)
        *val = -max;
}

```

- Multiplikation: »a = limit(((int32\_t)b\*c)>>8, abs\_max);«

## Programm für einen Regelungsschritt

```

if (rotmess_get(&sr, &sl)){//wenn neuer Messwert
    if (rotmess_err()) //bei Fehler im Treiber
        lcd_incErr(ERR_RMESS); //Fehlerzähler erhöhen
    //Ausführung eines PID-Reglerschritts je Motor
    diffR = diffR + speedR - (sr << 8);
    limit(&diffR, 0x100000); //Begrenzung der Differenz
    integR = integR + ((ki * diffR)>>8);
    limit(&integR, 0x400000); //Begrenzung Integralteil
    pwmR = (integR>>8) + ((kp * diffR)>>12);
    limit(&pwmR, 0x4000); //Begrenzung Stellgröße
    pwm_set_R(pwmR);
    ... //dasselbe für Motor L
    ... //Ausgabe Regelabweichungen und Integralteile
    ... //zur Kontrolle auf das LC-Display
}

```


Treiber »rotmess.c« wird so konfiguriert, dass die Funktion

```
uint8_t rotmess_get(int16_t *spR, int16_t *spL);
```

die Winkelschritte für 20 ms liefert  $\Rightarrow$  Regler-Berechnungsinvall 20 ms.

## 3.3 Fahrzeugsteuerung

### Fahrzeugsteuerung als Automat



Automatenzustände:

- S Antriebe gestoppt
- D Abarbeitung einer Teilbewegung
- W Übergang zur nächsten Teilbewegung ohne Stopp

Nachrichtenbestandteile / Beschreibung einer Teilbewegung:

- $\omega_A, \omega_B$  Soll- Winkelgeschwindigkeit
- $k_p, k_i$  Reglerparameter
- $d, I, s$  Differenzen (Reglerabweichung), Integralteile, Schrittzahl

- Wenn nach Ablauf der Schrittzahl eine neue Nachricht da ist, wird die Bewegung ohne Zwischenhalt fortgesetzt.
- Sonst oder wenn die Stopptaste betätigt wird, bricht die Bewegung ab und starte mit der nächsten Nachricht neu.
- Nach Abarbeitung einer Teilbewegung werden die Differenzen und Integralteile an den PC gesendet.
- Ist-Positionen und -Geschwindigkeiten für die graphische Darstellung ergeben sich aus den Sollwerten und Differenzen.
- Für eine flüssige Bewegung ohne »Stopp« muss der PC die Folgenachricht vor der Antwort auf die aktuelle Nachricht absenden.

Ausgabe auf dem LCD-Monitor:

- aktuelle Soll/Ist-Abweichungen, Integralanteile,
- Zähler für Bewegungsstopps,
- Automatenzustand und
- Fehlerzähler (Empfangs-Timeout, Sendeversagen, Winkelmessfehler, »falsche Interrupts«).

### Konstanten zur Definition der LCD-Ausgabe



```
#define INITSTR "A:xxx_xxx_T:xx_.B:xxx_xxx_E:.... "
#define LCP_DIFF_R 2 //Differenz Motor R
#define LCP_INTEG_R 6 //Integralteil Motor R
#define LCP_STPCT 12 //Zähler "Bewegungsstopps"
#define LCP_STATE 15 //Zustand des Testprogramms
#define LCP_DIFF_L 18 //Differenz Motor L
#define LCP_INTEG_L 22 //Integralteil Motor L
#define LCP_ERR 28 //Beginn Fehlerzähler
#define ERR_SEND 28 //Zähler Sendeversagen
#define ERR_ETO 29 //Zähler Empfangs-Timeout
#define ERR_WMESS 30 //FZ Winkelmessung
//Zeichen 31 ist der Zähler für falsche Interrupts
```

### Hardware-Konfiguration und Treiber

Hardware-Konfiguration:

- Taster- oder Schalter-Modul an JA (Not-Aus)
- LC-Display an JD (LCD Monitor), JD<sub>X</sub> »gekreuzt (=)«.
- H-Brücken mit Motoren an JL, JL<sub>X</sub> »gekreuzt (=)«.

- PModUSBUSART an JH und PC, JHX »gekreuzt (=)«.

Treiber:

```
#include "pwm.h"           //Motorsteuerung ueber PWM
#include "rotmess.h"       //Messung der Rotationsschritte
#include "comir_pc.h"      //Kommunikation mit dem PC
#include "comir_lcd.h"     //LCD-Kontrollmonitor
#include <stdlib.h>        //daraus wird abs(...) genutzt
```

Einstellung im Headern »rotmess.h« 20 ms Messzeit:

```
#define ABTASTSCHRITTE 40 //40*0,5ms = 20ms
```

Einstellung im Header »comir\_pc.h« :

```
#define COM_PC_RMSG_LEN 10 //Anzahl Empfangsbytes
#define COM_PC_SMSG_LEN 8  //Anzahl Sendebytes
```

Private globale Daten:

```
uint8_t stop_ct=1;        //Zähler Bewegungsstopps
uint16_t step_ct;        //Schrittzähler
uint16_t kp, ki;         //Reglerkoeffizienten
int32_t diffR, diffL;    //Schrittdifferenz
int32_t integR, integL;  //Integralanteile
int32_t pwmR, pwmL;      //Stellwerte
int16_t speedR, speedL;  //Soll-Geschwindigkeit
uint8_t mrmsg[COM_PC_RMSG_LEN]; //Empfangsnachricht
uint8_t msmsg[COM_PC_SMSG_LEN]; //Sendenachricht
```

(Re-)Initialisierungsfunktion der reglerinternen Größen:

```
void regelung_reset(){//Regelung initialisieren
    diffR = 0; diffL = 0;//Regelungsabweichungen löschen
    integR= 0;integL = 0;//Integralanteile löschen
}
```

Programmrahmen mit Initialisierung:

```
int main(){
    uint8_t state = 'S'; //Anfangszustand gestoppt
    com_pc_init();       //Treiber initialisieren
    rotmess_init();
    pwm_init();
    lcd_init((uint8_t*)INITSTR);
    DDRA = 0;           //für Tastereingabe
    sei();              //Interrupts ein
    while(1){ ... }    //Endlosschleife
}
```


Übernahme Eingabenachricht (Programmbaustein, 2x genutzt):

```

speedR = ((int16_t)mrmsg[0] <<8) + mrmsg[1];
speedL = ((int16_t)mrmsg[2] <<8) + mrmsg[3];
step_ct= ((uint16_t)mrmsg[4] <<8) + mrmsg[5];
kp =     ((uint16_t)mrmsg[6] <<8) + mrmsg[7];
ki =     ((uint16_t)mrmsg[8] <<8) + mrmsg[9];

```

Ablauf in der Endlosschleife:



```

lcd_disp_chr(state, LCP_STATE); // Zustand anzeigen
if (state == 'W' || state == 'S'){
    if (com_pc_get(mrmsg)){ // wenn neue Nachricht
        ... // übernehmen
        if (state == 'S'){
            regelung_reset();
            pwm_start();
        }
        state = 'D'; // Folgezustand "Bewegung"
    }
}

```

```


// wenn im Zustand Weiter und noch keine neue Eingabe
else if (state == 'W'){
    pwm_stop(); // Motoren anhalten
    state = 'S'; // Zustand "Stop"
    lcd_disp_val(++stop_ct, LCP_STPCT, 2);
}

```

```

if ((step_ct > 0) && state == 'D'){
    int16_t sa, sb;
    if (rotmess_get(&sa, &sb)){
        if (rotmess_err()) // bei Fehler in "rotmess"
            lcd_incErr(ERR_WMESS); // Fehlerzähler erhöhen
        ... // Ausführung eines PID-Regelschritts je Motor
        step_ct--;
        lcd_disp_val(abs(diffR) >> 8, LCP_DIFF_R, 3);
        lcd_disp_val(abs(integR) >> 8, LCP_INTEG_R, 3);
        lcd_disp_val(abs(diffL) >> 8, LCP_DIFF_L, 3);
        lcd_disp_val(abs(integL) >> 8, LCP_INTEG_L, 3);
    }
}
}


```



```

if ((step_ct==0) && state=='D'){
    //bei Bewegungsende
    //Daten zum PC
    msmg[0] = diffR>>16;
    msmg[1] = diffR>>8 & 0xFF;
    msmg[2] = integR>>16; msmg[3] = integR>>8 & 0xFF;
    msmg[4] = diffL>>16; msmg[5] = diffL>>8 & 0xFF;
    msmg[6] = integL>>16; msmg[7] = integL>>8 & 0xFF;
    if (!com_pc_send(msmg)) //wenn Senden versagt
        lcd_incErr(ERR_SEND); //Fehlerzähler erhöhen
    state='W'; //Zustand => "Weiter"
}
if (PINA){ //bei Tastendruck an Port A
    pwm_stop(); //Motoren anhalten
    state = 'S'; //Anfangszustand herstellen
    lcd_disp_str((uint8_t*)"xx", LCP_STPCT, 2);
    lcd_disp_str((uint8_t*)"...", LCP_ERR, 4);
    stop_ct = 0;
}

```



### 3.4 Python-Steuerprogramm

#### Regelungstest mit Python

Genutzte Module:

```

import serial #serielle Schnittstelle
import matplotlib.pyplot as plt #Plotfunktion
from sys import exit #Fkt. für Programmabbruch

```

Grundeinstellung für die Regelung und Kommunikation:

```

kp = 1000; ki=500; # Regelungskoeffizienten
ts = 5 # Regelschr. je Nachricht

```

- Bei  $ts = 5$  wird alle 100 ms vom Fahrzeug eine Nachricht erwartet und eine zurückgeschickt.
- Wenn der PC zu langsam ist, stoppt die PWM.
- Wenn der Stoppzähler auf dem LCD der Zähler mehr als eins pro Bewegung hochzählt bzw. die Regelung ruckt,  $ts$  hochsetzen<sup>3</sup>.

Beschreibung der Bewegung als Liste von Tupeln aus Sollgeschwindigkeit und Zeitdauer:

```

#Bewegungsablauftupel(speed, count)
#speed: Sollgeschwindigkeit in WS*256 je 20ms
#count Anzahl von Schritten der Dauer ts*20ms
trajList = [(2000, 20), (1000, 20), (-3000, 20)]

```

<sup>3</sup>Für Messungen im kürzeren Zeitabstand ist das Programm so umzuschreiben, dass die Zeittoleranzen und Datenpakete größer sind.

Funktion zur Erzeugung einer Sendenachricht:

```
def smsg(v):      # Sendenachricht erzeugen
    bv = v.to_bytes(2, byteorder='big', signed=True)
    bts = ts.to_bytes(2, byteorder='big')
    bkp = kp.to_bytes(2, byteorder='big')
    bki = ki.to_bytes(2, byteorder='big')
    return bv + bv + bts + bkp + bki
```

(Vereinbarung ts, ki und kp siehe Folie zuvor).

Serielle Schnittstelle öffnen. COM anpassen. Timeout so setzen, dass Leseoperationen nach etwa der doppelten Zeit, in der der  $\mu$ P geantwortet haben muss, mit weniger gelesenen Bytes abbrechen:

```
serial.Serial("COM9", timeout=ts*0.04)
```

Anfangspunkt graphische Ausgabe, Tabellenkopf Textausgabe:

```
t =[0]; dA=[0]; dB=[0]; s=[0]
print('_t_|speed|diff_R|intg_R|diff_L|intg_L|')
```

Damit der  $\mu$ P nach Abschluss jeder Teilbewegung die nächste Nachricht hat, müssen zum Bewegungsbeginn vor dem Warten auf die erste Antwort zwei Nachrichten gesendet werden:

```
ser.write(smsg(trajList[0][0]))
```

Wiederhole für jedes Tupel der Trajektorliste »count« mal:

```
for (speed, count) in trajList:
    for idx in range(count):
        ser.write(smsg(speed)) #Nachricht senden
        rmsg = ser.read(8)     #auf 8 Antwortbytes warten
        if len(rmsg)<8:        #werden weniger empfangen4
            ser.close();      #Schnittstelle schliessen
            exit()            #Script beenden
```

Sonst die 8 Bytes aufspalten. Zeit, Sollgeschwindigkeit, ... tabellarisch ausgeben und für graphische Ausgabe an Listen hängen:

```
diff_R=int.from_bytes(rmsg[0:2],byteorder='big',signed=True)
intg_R=int.from_bytes(rmsg[2:4],byteorder='big',signed=True)
diff_L=int.from_bytes(rmsg[4:6],byteorder='big',signed=True)
intg_L=int.from_bytes(rmsg[6:8],byteorder='big',signed=True)
print('%3.1f|'%t[-1] + '%5i|'%speed, '%5i|'%diff_R,
      '%5i|'%intg_R, '%5i|'%diff_L, '%5i|'%intg_L)
t += [t[-1]+0.1]
dR += [diff_R]
dL += [diff_L]
s += [speed*(10.0/256)] #Größenanpassung an Diff. im Bild
```

<sup>4</sup>Das passiert, wenn eine Taste am Versuchsboard gedrückt wird.


Beispielhaft erzeugte Textausgabe:

```
t | speed | diff_R | intg_R | diff_L | intg_L |
0.0 | 2000 | 38 | 224 | 39 | 228 |
0.1 | 2000 | 67 | 798 | 68 | 806 |
0.2 | 2000 | 55 | 1407 | 59 | 1436 |
...
```

Serielle Schnittstelle schließen und Graphik erzeugen:

```
ser.close()
plt.plot(t, dR, 'r', t, dL, 'b', t, s, 'k')
plt.show()
```

Sollposition und Fehler in Winkelschritten in Abhängigkeit von der Bewegungsdauer in Sekunden:



(schwarz – Sollgeschwindigkeit (skaliert); rot / blau – Positionsabweichung Motor R / L in Winkelschritten).

## Ergebnisdiskussion

```
kp = 1000; ki=500;          #Regelungskoeffizienten
ts = 5                      #Regelschritte je Nachricht
trajList = [(2000, 20), (1000, 20), (-3000, 20)]
```

Bei jedem Geschwindigkeitssprung schwingt die Soll/Ist-Abweichung, bevor sie gegen null strebt. Das Schwingen lässt sich unterbinden,

- indem die Soll-Geschwindigkeit in kleinen Schritten oder stetig geändert wird.
- Durch bessere Wahl von  $k_p$  und  $k_i$ .

## 4 Aufgaben

### Aufgabe 12.1: Ausprobieren der Motorregelung

- Taster- oder Schalter-Modul an JA (Not-Aus)
- LC-Display an JD (LCD Monitor), JDx »gekreuzt (=)«.

- H-Brücken mit Motoren an JL, JLY »gekennzeichnet (=)«.
- PModUSBUSART an JH und PC, JHY »gekennzeichnet (=)«.
- Projekt »F12-regelung\regelung« öffnen, übersetzen, starten.
- Konsole (cmd) öffnen.
- Wechsel in das Programmverzeichnis »...\P12\Python«.
- »regelung.py« + Enter.

---

Experimentelle Bestimmung von  $k_p$  und  $k_i$ :

- $k_i = 0$  setzen  $k_p$  so lange erhöhen, bis die Regelung schwingt. Davon auf 60% reduzieren.
- $k_i$  soweit erhöhen, dass die Regelung schwingt und davon auch auf 60% reduzieren.

### Aufgabe 12.2: Aufgabe Abschlussprojekt

Sie haben

- eine Einführung in C und Python mit Beispielen bekommen,
- die Hardware in ihrer Kiste kennen gelernt.
- Für die Hardware wurden Treiber durchgesprochen, ...
- Es folgen morgen als letzte HW-Bausteine: Joystick, IR-Abstandssensor und Bodensensor für Linienverfolgung.

Überlegen Sie sich eine Aufgabe für ihr Abschlussprojekt, die mit der Hardware und ihren Kenntnissen als Team-Arbeit realisierbar ist.

- Besprechung der Realisierbarkeit mit dem Betreuer<sup>5</sup>.
- Abschluss des Programmierprojekts bis zur letzten Vorlesungswoche.
- Abschlusspräsentation mit BBB-Vortrag, und Vorführung am letzten Veranstaltungstermin.

---

<sup>5</sup>Die Suche einer vernünftigen und realisierbaren Zielstellung ist anspruchsvoll. Oft werden Zielstellungen am Anfang unrealistisch groß gewählt ...